



En la foto 87 extraemos el embellecedor de aluminio que hace las veces de adaptador, que tendremos que marcar, pues tiene posición de montaje. En 88 y 89 sacamos el caballete, encontrando

en ocasiones que el soporte esta roto y tendremos que soldarlo. En 90 a 93 repasamos y adaptamos las roscas y en 94 aprovechamos para retirar la placa del chasis