



Es frecuente encontrar horquillas sin los orificios para el paso de los cables eléctricos al faro y tendremos que fabricarlos, según explico en la secuencia fotográfica de esta página, fotos 113-119, teniendo en cuenta que también hay que taladrar la contra chapa de sujeción del faro a la horquilla foto 120.